


キャスターパネル360


NT-CP2-360(W/I/G) / NT-CP2-360(W/I/G)-S




TAKIYA

付属品とパーツ


キャスターパネル360



ジョイントプレート



六角レンチ




レイアウト方法



安全のため、必ず二人以上で操作してください


1

設置位置まで折り畳んだ状態で移動する




2


位置がきまればサイドパネルを展開する




パネルの展開時、
手を挟まないように注意してください




3 キャスターのストッパーをロックし固定する



キャスターの操作方法






ロックされていない状態





ロックされた状態

レイアウト例




パネル連結方法



- 1** パネルを直線及びL時に並べ、
ジョイントプレートの真円側からボルトを取り付ける



- 2** 楕円形の調整穴のボルトを手で締め付け固定する



連結時のレイアウト例




収納方法



安全のため、必ず二人以上で操作してください

1

連結している場合はジョイントプレートを取り外す




ボルトが緩めにくい場合は、
上部六角穴に付属の六角レンチを使用して
緩めてください




2


全てのキャスターのロックを解除する



3 パネルを折りたたむ




4 保管場所まで折り畳んだ状態で移動させ、 位置が決まればキャスターのストッパーをロックする




オプション

フック・ハンガーの設置


使用製品：ミニDハンガーセットφ1.2×1.0m(別売り) [推奨荷重 15kg]
パネル [推奨荷重 片面 15kg]



ミニDハンガーセットを
パネルの上部に引っ掛けてください




フック先端を押し込みながら、
上下に移動し高さを調整してください




キャスターパネル脚元カバーの設置

使用製品：キャスターパネル脚元カバー
NT-CP2-FC1(別売り)




スポットライトLEDの設置

使用製品：スポットライトLED(別売り)



設置イメージ





- パネルベースの上に乗ったり、寄りかかったりしないでください。
- パネルを傾けないでください。
- 設置するときは水平な床面でキャスターのストッパーをロックしてください。
- 移動するときはキャスターのストッパーを解除してください。
- 火のそばに近づけないでください。
- 屋外や水のある場所では使用しないでください。変色や変形することがあります。
- 直射日光の当たる場所での使用はしないでください。
- 無理な扱いや用途以外の使用はしないでください。
- お手入れは乾いた布かもしくはよく絞った布で行ってください。
クリーナーを使用する場合は中性のものを使用してください。
- キャスターパネルを移動させるときは、必ず折り畳んだ状態で行ってください。
開いた状態で移動させると転倒、破損することがあります。
- 傾斜面では使用しないでください。
- 推奨荷重以上の展示はしないでください。
- スポットライトご使用時はランプが高温になるので取り扱いに注意してください。
- 配線時はコードに負荷がかからないように注意してください。



取扱説明書はWebでもご確認いただけます。

タキヤ株式会社

www.takiya.com

大阪本社

542-0082 大阪市中央区島之内1-10-12
Tel. 06-6253-0331 Fax. 06-6253-0339

東京営業所

107-0062 東京都港区南青山1-4-2 八並ビル2F
Tel. 03-5410-0992 Fax. 03-5410-0998