


パンフレットラックワゴン

NT-PRW2-14 / NT-PRW2-24 / NT-PRW2-34




TAKIYA


使用方法

使用位置まで移動し、パンフレットを並べて展示する


※イラストはNT-PRW2-34です（NT-PRW2-14、NT-PRW2-24も基本操作は同じです）



キャスターの操作方法




ロックされていない状態




ロックされた状態

レイアウト例

使用製品：NT-PRW2-34 (6台)



使用製品：左からNT-PRW2-34、NT-PRW2-24、NT-PRW2-14





- ・傾斜面では使用しないでください。
- ・重量物を載せないでください。
- ・屋外では使用しないでください。
- ・凹凸のある地面と台車が安定しない道では使用しないでください。
- ・無理な扱いや用途以外の使用はしないでください。



取扱説明書はWebでもご確認いただけます。

タキヤ株式会社

大阪本社

〒542-0082 大阪市中央区島之内1-10-12
06-6253-0331

東京営業所

〒107-0062 東京都港区南青山1-4-2 八並ビル 2F
03-5410-0992